

Инструкция по программированию таймера



1-Кнопка включения режима настройки; 2- Кнопка включение/выключение контроллера 3,4 - Стрелки вверх и вниз для регулировки таймера, 5- автомат включения контроллера, 6- кнопка тепловой защиты от перегрева(срабатывает при перегреве)



Для начала настройки таймера необходимо:

1. Удержанием 5сек. Кнопку настройки(кнопка 4) остановить работу программы на дисплее появляется надпись SET и моргает Р6(обязательно должна быть программа 6, если там указана другая необходимо кнопками 3 и 4 выбрать именно Р6) .

2. Нажимаем кнопку 1 еще раз. Моргает время работы в секундах(OP), стрелками 3 и 4 меняем на необходимое значение.



3. Нажимаем кнопку 1 еще раз. Моргает время паузы в секундах(CL), стрелками 3 и 4 меняем на необходимое значение.



4. Удержанием 5сек. Кнопку настройки(кнопка 4) выходим из режима настройки.

Работа через пульт дистанционного управления. Кнопка В включает/отключает систему, Кнопка А включает/отключает работу через таймер., С и D – отключение выбранного ранее режима.

